



番号	名称	備考
①	コーナーブラケット裏板	
②	裏板止めネジ (サッシビス)	M4×8
③	コーナーブラケット	
④	コーナーブラケット止めボルト	M8×25
⑤	タッピンネジ	サッシ部品
⑥	タッピンネジ	サッシ部品
⑦	クランプ押しネジ	M5×8
⑧	レールクランプ	
⑨	レール (M2台板用)	
⑩	M2レール台板	
⑪	ツナギ板押しネジ	M5×10
⑫	ボルト	M8
⑬	ツナギ板L (左)	
⑭	ツナギ板R (右)	
⑮	ツナギ板止めナット	M8
⑯	タッピンネジ	M4×15
⑰	台板押さえ	
⑱	台板押さえ取付板	
⑲	台板押さえ取付板押しネジ	M5×10
⑳	台板押さえ止めボルト	M5×10
㉑	台板押さえ取付板押しネジ	M5×10
㉒	カバー受け	
㉓	カバー受け止めネジ	M4×8

1. コーナーブラケットの取付け方

- (1) 穴明図に従って左右の縦枠にφ9、φ20、φ4.5サラの各穴を明けて下さい。無目にビスホールのある場合は、その為の穴も明けて下さい。
- (2) コーナーブラケット裏板①を縦枠の裏側にM4サッシビス②で止めて下さい。
- (3) コーナーブラケット③を縦枠にM8ボルト④で取り付けて下さい。
※ コーナーブラケットの左右勝手はありません。
- (4) 無目をコーナーブラケットにかぶせ縦枠からタッピンネジ⑤で止めて下さい。
- (5) コーナーブラケットに無目を上下硝子ミゾからタッピンネジ⑥で止めて下さい。

以上 サッシ店にて工事

2. レール台板の取付け方

- (1) レール台板からハンガをはずして下さい。
- (2) レールクランプ押しネジ⑦をゆるめレールクランプ⑧をはずして下さい。
- (3) レール⑨をレール台板⑩からはずして下さい。
- (4) ツナギ板押しネジ⑪をゆるめて下さい。
- (5) 左右のコーナーブラケットから出ているM8ボルト⑫にツナギ板左⑬ツナギ板右⑭の穴をあわせてM8ナット⑮で止めて下さい。
- (6) ツナギ板押しネジ⑪をしめて下さい。
- (7) レール台板をタッピンネジ⑯で無目の下のガラス溝に止めて下さい。
- (8) 台板押さえ⑰をタッピンネジ⑱で無目の上部ガラス溝に止めて下さい。
- (9) レール台板⑩にレール⑨をのせ、レールクランプ⑧をかぶせクランプ押しネジ⑦をしめて下さい。